


# Ratchet Link

Spare part list



Nº de ref.	Nº de pedido	Qty	Descripción	Remark / included in Service kit
1	4222213708	1	Spacer	
2	4222280125	1	Drive plate compl.	
3 (4-6)	4222280126	1	Side plate, compl.	
4		1	Side plate	La pieza está incluida en el kit 4222280126 Side plate, compl.
5	4222213762	2	Bushing	La pieza está incluida en el kit 4222280126 Side plate, compl., 4222280468 Side plate, compl.
6		1	Side plate	La pieza está incluida en el kit 4222280126 Side plate, compl., 4222280128 Side plate, compl.
7	4222213660	2	Spacer	
8	4222213654	1	Reaction pawl	
9	4222210345	1	Spring	La pieza está incluida en el kit 4222210552 Maintenance kit, 4222212778 Maintenance kit, 8434213973 Maintenance kit, 8434242111 Maintenance Kit, TL04, 4222210273 Reaction arm, compl., 4222210358 Lever, compl., 4222212760 Reaction arm, compl., 4222210370 Lever, compl., 4222210483 Reaction arm, compl., 4222210371 Lever, compl.
10	4222213711	1	Spacer	
11	4222210930	1	Drive Pawl (Primary)	La pieza está incluida en el kit 4222280471 Drive pawl kit Primary
12	4222210936	1	Spring	La pieza está incluida en el kit 8434213457 Maintenance kit, 8434242111 Maintenance Kit, TL04, 4222280471 Drive pawl kit
13	4222213714	1	Spring seat	La pieza está incluida en el kit 4222280471 Drive pawl kit
14	4222210933	1	Drive Pawl (Secondary)	La pieza está incluida en el kit 4222280471 Drive pawl kit Secondary
15	4222213768	1	Pin	
16	4222210951	2	Pin	La pieza está incluida en el kit 8434213457 Maintenance kit, 8434242111 Maintenance Kit, TL04, 4222905430 Spring Kit, 8434244380 Maintenance kit
17	4222213552	1	Spring	La pieza está incluida en el kit 8434242111 Maintenance Kit, TL04, 4222905430 Spring Kit, 8434244380 Maintenance kit
18	4222210954	1	Pin	La pieza está incluida en el kit 8434242111 Maintenance Kit, TL04, 8434244380 Maintenance kit
19	4222213513	1	Ratchet	
20	4222213675	1	Shroud	
21	4222213681	1	Screw	La pieza está incluida en el kit 8434213457 Maintenance kit, 8434213727 Maintenance kit, 4222908048 Maintenance Kit, TL14, 8434242113 Maintenance Kit, TL08, 4222908207 Maintenance Kit, TL18, 8434242111 Maintenance Kit, TL04
22	4222211923	1	Spacer	
23	4222210987	1	Spring pin	La pieza está incluida en el kit 4222211631 Maintenance kit, 4222212778 Maintenance kit, 8434213457 Maintenance kit, 8434242111 Maintenance Kit, TL04, 4222212760 Reaction arm, compl., 4222210456 Boot, compl., 4222220219 Drive, compl., 4222210675 Drive Pawl, compl., 4222210663 Reaction Pawl, compl.
24	4222220178	4	Screw	La pieza está incluida en el kit 4222210552 Maintenance kit, 4222211631 Maintenance kit, 4222212778 Maintenance kit, 4222213846 Service kit, 4222214107 Service kit, 4222214347 Service kit, 4222214425 Service Kit, 4222214551 Service Kit, 8434205756 Maintenance kit, 8434213973 Maintenance kit, 8434214087 Maintenance kit, 8434242111 Maintenance Kit, TL04, 4222210009 Swivel Manifold, compl., 4222210006 Swivel Manifold, compl.
25	4222210990	4	Screw	La pieza está incluida en el kit 4222211631 Maintenance kit, 8434205756 Maintenance kit, 8434213457 Maintenance kit, 8434242113 Maintenance Kit, TL08, 8434242111 Maintenance Kit, TL04, 4222212871 Reaction arm, compl., 4222210660 Reaction arm, compl., 8434243523 Slider nut, compl.