Bearing kit

Spare part list

© Atlas Copco Industrial Technique AB

	Qty		Remark / included in Service kit
2	1	Needle bearing	3512100405 Be 3512100406 Bearing kit, 3512100879 Input gear, compl., 3512100013 Bearing kit, 3512100878 Input gear, compl., 3512100012 Bearing kit, 3512100872 Input gear, compl., 3512100873 Input gear, compl., 3512100877 Input gear, compl. K18x24x12
3	1	Locking ring	3512100405 Be 3512100406 Bearing kit, 3512100879 Input gear, compl., 3512100013 Bearing kit, 3512100878 Input gear, compl., 3512100012 Bearing kit, 3512100872 Input gear, compl., 3512100873 Input gear, compl., 3512100877 Input gear, compl.
4	1	Bearing housing	3512100013 Be 3512100873 Input gear, compl.
5	1	Nut	3512100405 Be 3512100406 Bearing kit, 3512100879 Input gear, compl., 3512100013 Bearing kit, 3512100878 Input gear, compl., 3512100012 Bearing kit, 3512100872 Input gear, compl., 3512100873 Input gear, compl., 3512100877 Input gear, compl.
6	1	Collar Back Latch	3512100405 Be 3512100406 Bearing kit, 3512100879 Input gear, compl., 3512100013 Bearing kit, 3512100878 Input gear, compl., 3512100012 Bearing kit, 3512100872 Input gear, compl., 3512100873 Input gear, compl., 3512100877 Input gear, compl.

© Atlas Copco Industrial Technique AB